


Insektenschutz für Fenster




Montage in der Laibung


Messen Sie das lichte Maß des Fensters (Min. Auflagefläche 42mm)
Die Breite wird wegen evtl. Toleranzen immer an mehreren Punkten gemessen.

Breite B (niedrigster gemessener Wert) = Bestellmaß

Höhe H (niedrigster gemessener Wert) = Bestellmaß



ZANZARIERA PER FINESTRE



Montaggio laterale

Misurare la dimensione libera della finestra (superficie di contatto minima 42 mm).

La larghezza viene sempre misurata in più punti a causa delle possibili tolleranze.

Larghezza B (valore misurato più basso) = dimensione dell'ordine

Altezza H (valore misurato più basso) = dimensione dell'ordine